



Allgemeines

- Stromerzeuger wegen des Geräuschpegels weiter entfernt aufstellen oder hinter Gebäude, Mauern etc. stellen
- Absichern
- Waagrecht und nicht in Senken aufstellen
- Gegen wandern sichern
- NICHT in geschlossenen Räumen oder Ex-Bereichen betreiben
- NICHT bei laufendem Motor betanken oder Selbstbetankung verwenden
- Auf richtigen Kraftstoff bzw. auf richtiges Gemisch achten
- Umweltfreundlicher Umgang mit Kraftstoff/ Öl
- Abgasschlauch anschließen
- Darauf achten wohin das Abgas geleitet wird (GIFTIG! Und HEISS!)
- Betriebsanleitung beachten

Generator starten (Kaltstart):

- Ist der Tank voll?
- Sicherungsautomaten ausschalten
- Kraftstoffhahn öffnen
- Startklappe schließen
- Gashahn entsprechend Anleitung einstellen ($\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$)
- Vergasertupfer 3 bis 5 sec. drücken
- Startseil bis zum Widerstand herausziehen
- Startseil kurz und kräftig herausziehen
- NICHT zurück schnellen lassen
- Start langsam öffnen

Generator starten mit Betriebstemperatur:

- Luftklappe aufstellen
- Nach Betriebsanleitung Gas geben (ca. $\frac{1}{2}$)
- Mit Startseil starten



Generatorbetrieb

- Verbraucher nur bei Nenndrehzahl zuschalten
- Maximale Leitungslänge von Ende zu Ende: 100m
- Nur geeignete Geräte anschließen
- Phasen(Steckdosen 220V) gleichmäßig belasten
- Kein Dauerbetrieb im roten Bereich des Meßgerätes
- Anlaufstrom von Geräten bedenken

Außerbetriebnahme

- Verbraucher ausschalten
- Kraftstoffhahn schließen
- Generator laufen lassen bis er ausgeht
- Generator mit Benzinpumpe : Nur ausschalten!
- Generator wieder einsatzbereit machen





